

糸調子ダイヤルをオート（自動）・標準または、4～5の数字にあわせてください。

（バランスのとれた糸調子）

直線縫いのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央でまじわります。



ジグザグ縫いときには、布の裏側に上糸が少し出るくらいになります。

（バランスの崩れた糸調子）



注、自動糸調子タイプの場合布縮みを少なくするために、上糸が少し弱めになることがあります。