



JANOME ミシンの使い方をしよう!

1 → 2 → 3 → 4 の順番にミシンを使う準備をしよう

B 上糸かけの注意点


上糸をかける前に



はずみ車を回して天びんを上げる

上糸をかける時に


② 糸かけ



④ 天びん




⑦ 針穴




3 上糸かけの順番

①～⑦の順番で糸をかける。



1 下糸の巻き方




- 糸巻き糸案内(★)に糸をかけます。
- ボビンの穴に内側から糸を通し、ボビンを糸巻きじくにさしこみます。
- ボビンをボビンおさえの方におつけます。
- 糸のはしを持ったままミシンをスタートさせて巻きはじめ、糸がボビンに数回巻きついたらミシンを止めて穴のきわで糸を切ります。
- 再びスタートして、巻き終わったらボビン(糸巻きじく)をもとにもどして糸を切ります。

巻き方が不均等だと、うまくぬえない原因になります。




4 下糸の引き上げ


- おさえレバーをあげ、上糸を左手で持ちながら、はずみ車を右手で手前に回します。



- 針が一度下がり上がってきたら、上糸を上方向にゆっくり引きます。下糸が輪になって上がってくるので、引き上げます。





- 上糸と下糸をおさえの下に通し、向こう側へ10cmほど引き出して、そろえておきます。




2 下糸のセット

- 角板を手前に引いて開け、糸を「P」の形にしてボビンを入れます。
- ボビンをおさえながら糸を手前のみぞにかかけます。
- 2でかけた糸を引きながら、左側のみぞを通して糸を引き出します。
- 糸は10cmぐらい引き出して、角板を閉めます。



A 針元の名前



できるようになったら □ に✓をつけよう! □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ A □ B

年 組 名前

